

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA INTERRUPTORES DE LUZ DE FRENO

## **INTRODUCCIÓN**

Aquí van los pasos para la substitución de los interruptores de luz de frenos. Este procedimiento es apto para los interruptores ERA 330503, 330544, 330545, 330597, 330706, 330725, 330734, 330797, 330815, 330934, 330935, 330936, 330937, 330940, 330941, 330965 y 330977.



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

Las etapas para el correcto montaje y desmontaje del producto son:

1) Quitar el conector del interruptor luz de parada. Para quitar el interruptor, hay que mover en sentido antihorario (de unos 45°).



2) Coger otra vez el interruptor. ATENCIÓN: el interruptor se puede probar electricamente solamente después del montaje y rotación en el sitio apropiado, porque el artículo se suministra el la posición "contacto inactivo". Insertar el interruptor dentro del agujero del cuerpo de pedal (posición obligada). Para fijarlo, el interruptor se tiene que mover a la derecha hasta el clic (unos 45°) obteniendo la posición definitiva de ensamblaje.



3) Después del montaje, el interruptor está "activado" y se puede probar electricamente.

