



INFORMACIÓN TÉCNICA INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/ARRANQUE 662136



INFORMACIÓN GENERAL

Posición 0: llave deslizante, ningún contacto

Posición 1: llave no deslizante contacto Accesorios (1#2#5)

Posición 2: llave no deslizante Arranque (1#4)

Posición 3: llave no deslizante y contacto inestable PreCalentamiento + Arranque (1#3)

Posición 4: llave no deslizante y contacto inestable PreCalentamiento + Arranque (1#3#4)

ATENCIÓN: posicionar los agujeros, signados con (*) en la foto, en la parte de abajo para facilitar el drenaje del agua/condensado.

