



## INFORMACIÓN TÉCNICA INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/ARRANQUE 662137



### INFORMACIÓN GENERAL

Posición 0: llave deslizante, ningún contacto

Posición 1: llave no deslizante contacto Accesorios

Posición 2: llave no deslizante y contacto Accesorios + Servicios

Posición 3: llave no deslizante, contacto inestable Servicios + Arranque

\* ATENCIÓN, posicionar los agujeros en la parte de abajo para facilitar el drenaje del agua/condensado.

