



# 662197

## INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/ARRANQUE

### INFORMACIÓN TÉCNICA



#### INFORMACIÓN GENERAL

Posición 0: llave deslizante, ningún contacto

Posición 1: llave no deslizante contacto Servicios

Posición 2: llave no deslizante, contacto inestable Servicios + Arranque

\* ATENCIÓN, posicionar los agujeros en la parte de abajo para facilitar el drenaje del agua/condensado.

