

550039

CIGÜEÑAL GENERADOR DE IMPULSOS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



INTRODUCCIÓN

Abajo se puede encontrar el procedimiento para reemplazar un cigüeñal generador de impulsos 550039.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso a seguir:

- 1) Desmontar el sensor defectuoso con herramienta específica y tirarlo a recogida selectiva de residuos.
- 2) Insertar el enchufe 303-507
- 3) Girar el cigüeñal hasta que se bloquee
- 4) Insertar el tornillo de ajuste M6x20
- 5) Montar la herramienta de plástico en el sensor 550039
- 6) Posicionar el sensor y bloquear la rueda fónica
- 7) Fijar el sensor con sus tornillos M6 con par de apriete 6.5Nm
- 8) Retire la herramienta de plástico y deséchela en la papelera de reciclaje.
- 9) Eliminar el tornillo de bloqueo M6x20
- 10) Eliminar el enchufe 303-507